

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG LỬA PL 1000KG

Cách cài chìa và xóa chìa

- Nhấn nút “RF learn” trong 2 giây và đèn led 3 bật, sau đó nhấn nút (A) trên chìa, đèn led 3 sẽ nhấp nháy 2 lần rồi tắt. Việc cài chìa đã hoàn tất.
- Nhấn nút (RF learn) trong khoảng 15s cho đến khi đèn led 3 tắt là việc xóa chìa đã hoàn tất.

Cài đặt hành trình

Chuyển chế độ motor sang mở tay và đẩy motor tới 2 giới hạn hành trình đóng và mở xem đã đúng vị trí cài đặt chưa sau đó cài hành trình

(1) nhấn “SET” 1 lần, sau đó nhấn “SET + DOWN” trong 3s và màn hình LED hiển thị “LEA”, sau đó nhấn nút “A” 1 lần. Sau 1-3 giây, màn hình LED sẽ hiển thị “ARN”

“ARN” quá trình học hành trình đang diễn ra. Quá trình học công tự động di chuyển: “ công mở đến hành trình mở sau đó dừng và đóng lại hết hành trình đóng sau đó dừng”. Kết thúc quá trình cài hành trình.

Cài đặt chức năng

- ▶ Màn hình led F1: tùy chọn hướng mở cổng

F1-0: mở theo chiều kim đồng hồ

F1-1: mở ngược chiều kim đồng hồ

- ▶ Màn hình led “F3-1”: có hoạt động của photocell

- ▶ Màn hình led F4: % tốc độ động cơ (% tốc độ tối đa)

F4-1: 50%

F4-3: 85%

F4-2: 70%

F4-4: 100%

- ▶ Màn hình led F5: cài đặt quãng đường giảm tốc

F5-1: 75%

F5-3: 85%

F5-5: 95%

F5-2: 80%

F5-4: 90%

- ▶ Màn hình led F6: % tốc độ khi giảm tốc

F6-1: 80%

F6-3: 40%

F6-2: 60%

F6-4: 25%

- ▶ Màn hình led F7: cài đặt lực của động cơ

F7-1: 2A

F7-3: 4A

F7-5: 6A

F7-7: 8A

F7-2: 3A

F7-4: 5A

F7-6: 7A

F7-8: 10A

- ▶ Màn hình led F8: mở 1 phần (chế độ dành cho người đi bộ)

F8-1: 3s

F8-3: 9s

F8-5: 15s

F8-2: 6s

F8-4: 12s

F8-6: 18s

► Màn hình led FA: cài đặt cảm biến lực

FA-0: dừng

FA-2: đảo ngược 3s

FA-1: đảo ngược 1s

FA-3: đảo ngược đến cuối

► Màn hình led FB: chức năng 1 nút 3 chế độ

FB-0: không dùng chức năng

FB-2: phím C

FB-1: phím B

FB-3: phím D

► Màn hình led FC: mở phím chức năng 1 phần cho người đi bộ

FC-0: không dùng chức năng

FC-2: phím C

FC-1: phím B

FC-3: phím A

► Màn hình led FE: chức năng Cửa photocell 1

FE-0: đóng

FE-1: mở

► Màn hình led FF: chức năng của photocell 2

FF-0: đóng

FF-1: mở

